4

Aspectos da Modelagem de Elementos de Concreto Armado

O modelo proposto neste capítulo visa contribuir para a obtenção simplificada (linearizada) da carga crítica para uma estrutura com a não-linearidade do material, como no caso do concreto armado. Para o cálculo da carga crítica, utiliza-se a mesma formulação já citada no capítulo 2, diferindo apenas na formulação da matriz de rigidez tangente do concreto. Os tipos de estruturas em questão são os pilares-parede de concreto armado sendo que, o exemplo a ser apresentado, é mais didático.

O concreto possui baixa resistência à tração permitindo, assim, o aparecimento de fissuras através das modificações na matriz de rigidez elástica (K_E) ocasionando uma nova distribuição de tensões e deformações.

Na compressão, entretanto, considera-se que o material sofre uma redução de rigidez (no caso, associada a dano isotrópico) devido às deformações causadas pelas cargas de compressão atuantes na estrutura, proporcional ao parâmetro de carga crítica (λ_{cr}). Admite-se que a armadura, material de reforço, comporta-se de maneira a resistir a tração da estrutura. A partir disto pode-se obter a seguinte formulação para a obtenção da carga-crítica:

$$[K_E + \lambda_{cr}(\mathbf{K}_G + \Delta\mathbf{K}_E)]d\mathbf{r} = d\mathbf{R} \quad (4-1)$$

Onde:

- K_E : Matriz de rigidez elástica global;
- $\mathbf{K}_G$: Matriz de rigidez geométrica global do material;
- $\Delta\mathbf{K}_E$: Matriz de rigidez reduzida devido ao dano do material;
- λ_{cr} : parâmetro de carga crítica;
- $d\mathbf{r}$: vetor de incremento dos deslocamentos nodais;
- $d\mathbf{R}$: vetor de incremento devido ao carregamento externo.

4.1

Introdução ao conceito de Pilar-Parede

Segundo a NBR 6118 [17], define-se pilar-parede como um elemento de superfície plana ou de casca cilíndrica, usualmente disposto na vertical e submetido, preponderantemente, à compressão. Além disso, deve possuir na sua seção transversal uma dimensão mais de cinco vezes maior que a outra dimensão.

Atualmente, os pilares-paredes são construídos em edifícios esbeltos como o Edifício Cotoxó, cuja planta é apresentada pela figura 4.1. Esta construção foi utilizada, pela TQS [20], com base no estudo do dimensionamento de estruturas compostas por pilares retangulares simples e compostos na forma de L.

Figura 4.1: Piso tipo do Edifício Cotoxó (de [20])

Para que os pilares-parede possam ser definidos como elementos lineares, segundo a NBR 6118 item 15.9 [17], deve-se garantir que a seção transversal tenha a forma mantida pelos travamentos adequados nos diversos pavimentos e que os efeitos de 2ª ordem sejam avaliados coerentemente.

Em se tratando do travamento da estrutura, consideram-se os efeitos de uma laje devido à tração decorrente do desaprumo do pilar contraventado. Na verificação de um pilar, deve-se considerar o efeito do desaprumo ou a falta de retilineidade do eixo do pilar como informa a NBR [17].

4.2

Introdução do Efeito da Armadura

Os cálculos para o dimensionamento da armadura foram feitos através da ortotropia equivalente, ou seja, define-se o número de barras longitudinais e transversais do elemento de placa cotando as alturas equivalente entre as barras como ilustra a seguinte figura:

Figura 4.2: Placa de concreto armado

Para a figura as cotas são identificadas por:

- t_x, t_y : Espessura da placa para o lado da placa nas direções x e y;
- h_x, h_y : altura efetiva entre armaduras na direção x e y;
- s_x, s_y : distância entre as barras na direção x e y.
- a, b: comprimento e largura da placa;
- A_{sx}, A_{sy} : área da seção transversal de cada barra para os eixos x e y.

As equações responsáveis pela obtenção do momento de inércia equivalente, de uma placa de concreto armado, considerando-se uma faixa de largura unitária em cada direção são regidas por:

$$A_{sx} = \left(\frac{1}{s_x} \right) \frac{\pi \phi_x^2}{4} \quad A_{sy} = \left(\frac{1}{s_y} \right) \frac{\pi \phi_y^2}{4} \quad (4-2)$$

$$\begin{aligned}
 D_x &= A_{sx} \left(\frac{h_x}{2} \right)^2 + A_{sx} \left(\frac{h_x}{2} \right)^2 + 2 \frac{1}{s_x} \frac{\pi \phi_x^4}{64} \\
 D_y &= A_{sy} \left(\frac{h_y}{2} \right)^2 + A_{sy} \left(\frac{h_y}{2} \right)^2 + 2 \frac{1}{s_y} \frac{\pi \phi_y^4}{64}
 \end{aligned}
 \tag{4-3}$$

Já a matriz de rigidez do aço, a que se utiliza para o presente trabalho, é definida por:

$$D_a = E_a \begin{bmatrix} D_x & 0 & 0 \\ 0 & D_y & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \tag{4-4}$$

Para o presente trabalho as barras estão vinculadas entre si no plano como se fossem uma grelha, portanto a rigidez ao cisalhamento foi desconsiderada. O valor adotado para o módulo de elasticidade do aço, conforme Fusco [16], é equivalente a $210GPa$.

Para o detalhamento de armadura, segundo diretrizes da NBR6118 1990, a quantidade de armadura transversal equivale a 50% da armadura longitudinal. Já o artigo da TQS [20] considera esta armadura transversal como 25% da longitudinal. Isto mostra que ainda há acentuada variabilidade nos procedimentos de projeto. O presente trabalho não se preocupa em fazer um detalhamento específico para o pilar-parede, mas sim apresentar um exemplo didático para efeito de comparações futuras.

4.2.1 Matriz de Dano do Material

A carga crítica para o caso de material não-linear pode ser calculada com o uso da rigidez tangente. Isto representa uma generalização do conhecido procedimento introduzido por Shanley em 1947 para colunas [1]. Naturalmente, isto leva a um problema de autovalor não-linear, pois a matriz tangente depende do nível de tensão. Isto pode ser resolvido de forma bastante simples, para a primeira carga crítica (de colapso não-linear), inspecionando-se os pivôs da decomposição de Gauss ou o determinante da matriz de rigidez tangente, para valores crescentes do parâmetro de carga. Tais procedimentos para autovalores de matrizes variáveis têm sido empregados na literatura em diversas situações [3]. Entretanto, buscou-se aqui preservar o enfoque linearizado de autovalor, que pode se mostrar mais prático na estimativa de cargas nominais de flambagem inelástica, para estudos preliminares de projeto.

Para a análise da perda de rigidez, numa análise linearizada, pode ser estudada através de dois diagramas como ilustrados a seguir:

Figura 4.3: Gráfico referente a redução da rigidez elástica (de [17]).

Onde:

- E_0 : Módulo de Elasticidade inicial (estrutura indeformada)
- f_{ck} : Resistência a compressão do material

A redução da rigidez é representada a nível local pela matriz ΔK_E onde se faz a simulação do decaimento do módulo de elasticidade longitudinal como mostra o segundo gráfico da figura 4.3. A dedução do módulo de elasticidade tangencial é obtida através de derivada da tensão 4-5a em relação à deformação, chegando-se à equação 4-5c.

$$\sigma = 0.85f_{nom} \left[1 - \left(1 - \frac{\varepsilon_c}{20/100} \right)^2 \right] \quad (4-5a)$$

$$\frac{d\sigma}{d\varepsilon} = E_T = 850f_{nom} (1 - 500\varepsilon_c) \quad (4-5b)$$

$$\sigma = \frac{N_y}{t} = \varepsilon_c E_0 \quad (4-5c)$$

onde:

- E_T : Módulo de elasticidade longitudinal tangente;
- E_0 : Módulo de elasticidade inicial do material;
- f_{nom} : Resistência nominal de cálculo a compressão do concreto;

- ε_c : Deformação crítica do concreto;
- N_y : Carga distribuída na placa.

A primeira parcela de E_T ($E_0 = 850f_{nom}$) representa ao módulo de elasticidade inicial adotada para o material da redução. Já a segunda parcela ($E_2 = 850f_{nom}500\varepsilon_c$) refere-se à redução do material.

Para a matriz de rigidez elástica reduzida devido ao módulo de elasticidade tangencial tem-se:

$$E_{T_1} = \frac{E_0}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \quad (4-6)$$

$$E_{T_2} = \frac{E_2}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \quad (4-7)$$

A obtenção da matriz elástica reduzida para o material é feita a partir da seguinte formulação 4-8, conforme foi demonstrado no capítulo 2 (item 2.2.1), diferindo apenas na matriz constitutiva do material.

$$\Delta K_E = \int_A B^T E_{T_2} B dA = ab \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 B^T E_{T_2} B d\xi d\eta \quad (4-8)$$

Finalmente, calculam-se os autovalores correspondentes à carga crítica da placa e ou pilar-parede de concreto armado conforme a equação 4-9 como foi expressa no início deste capítulo. Já nas outras matrizes não há modificações a serem feitas, ou seja, segue-se os mesmos passos já citados anteriormente no capítulo 2.

$$[K_E + \lambda_{cr}(K_G + \Delta K_E)] \mathbf{dr} = \mathbf{0} \quad (4-9)$$